

Montagevejledning

Montageklips

Skjult montageklips til MDF fodlister

Læs denne vejledning grundigt før du påbegynder montering.

1. Sav og skær lister til et værelse i de mål, du skal bruge.
 2. Du finder højden, beslaget skal monteres i, ved at placere beslaget i rillen bag listen.
 3. Placer vaterpasset på langs op ad væggen og afmærk væggens dybeste punkter, og påsæt beslagene disse steder med ca. 50 cm's afstand.
 4. Sav monteringsstykker på 20 mm af listen (du kan bruge overskydende stykker). Placer stykket midt på beslaget, så du kan fæstne beslaget fra begge sider af stykket.
 5. Vær opmærksom ved montering af beslagene på listernes mål og hjørnerne i rummet sådan, at der er et beslag ved hver samling.
 6. Monter beslagene på de punkter, du har afmærket på væggen. Til monteringen kan bruges listeskruer i en trævæg og rawlplugs i en murstensvæg.
 7. Tryk listen godt fast i beslaget, så beslaget går ind i rillen bag ved listen.
-