

## Montagevejledning



Skjult montageklips til MFD fodlister

---

Læs denne vejledning grundigt, før du påbegynder montering.

1. Sav og skær lister til et værelse i de mål, du skal bruge.
2. Du finder højden, beslaget skal monteres i, ved at placere beslaget i rillen bag listen.
3. Placer vaterpasset på langs op ad væggen og afmærk væggens dybeste punkter, og påsæt beslagene disse steder med ca. 50 cm's afstand.
4. Sav monteringsstykker på 20 mm af listen (du kan bruge overskydende stykker). Placer stykket midt på beslaget, så du kan fæstne beslaget fra begge sider af stykket.
5. Vær opmærksom ved montering af beslagene på listernes mål og hjørnerne i rummet sådan, at der er et beslag ved hver samling.
6. Monter beslagene på de punkter, du har afmærket på væggen. Til monteringen kan bruges listeskruer i en trævæg og rawlplugs i en murstensvæg.
7. Tryk listen godt fast i beslaget, så beslaget går ind i rillen bag ved listen.

## Installation Instruction



Attachment clip

---

1. Cut and mitre the baseboards of one room to the dimensions you need. Mark the positions of attachment clips to the wall about 50 cm apart.
2. If the wall has curvature, mark the deepest points of the wall for attachment clips using a darby float or spirit.
3. Saw a 20 mm mounting piece from the molding. Insert the mounting piece in the middle of the attachment clip, allowing you to attach the clip on both sides.
4. Take into account the baseboard connections and room corners so that each connection point has a attachment clip.
5. Attach the attachment clips to the points you marked on the wall. For fastening, use screws or for stone walls use nail plugs.
6. Press the baseboard firmly to the attachment clips so that the clips snap into the groove on the back of the moulding.