



osmo®



MOELVEN®



VEDLIGEHOJDELSE
AF GULVE

PRAKTISKE RÅD OG TIPS



HÅRDVOKSOLIE



HÅRDVOKSOLIE

Optimal behandling af trægulve!

- > Bruges på alle typer gulve af heltræ, parket og kork
- > Osmo Hårdvoksolie er meget slidstærk, enkel at påføre, holde ren og vedligeholde
- > Brug Osmo Gulvbørster eller en rulle til påføring
- > Overfladen er stærkt vandafvisende og modstandsdygtig over for alle typer af pletter og tilsmudsning, som gummi, kaffe, rødvin. Dette iht. DIN 68861-1A.
- > Træværket beholder sin naturlige varme kontaktoverflade
- > 1 liter dækker ca. 12 m² ved 2 lag, ren gran/ fyr/eg
 - ved anvendelse til vedligeholdelse er dækkevnen minimum femdoblet
 - dækkevnen skal tilpasses træet, og hvis der er brugt farve under

PÅFØRING AF OSMO HÅRDVOKSOLIE

RENGØRING:

Først skal gulvene rengøres grundigt iht. anbefalingerne for vask og renhold.

PÅFØRING AF OLIE

- > Start med at påføre Osmo Hårdvoksolie langs kanterne, hjørnerne, under ovne osv., brug en frugfri klud til påføring og polering/finish. Så er det nemmere at nå de vanskelige steder.
Påføres i et tyndt lag.
- > På resten af fladen fordeles/påføres olien med Osmo Gulvbørste 220 mm bred. Massér olien ind i gulvet med gulvbørsten. Stryg efter med gulvbørsten som „slutfinish“ i bordets længderetning. Husk at påføre i tynde strøg iht. brugsanvisningen for forbrug pr. m².
- > Som alternativ bearbejdning benyttes en børstemaskine og en hvid pad. Det kan sprøjte, hvis der bruges for meget væske. Eventuelle sprøjt stryges ud med Osmo Gulvbørste 220 mm.

Lad ikke maskinen stå længe på gulvet på et sted, da der kan opstå trykmærker! Hvis der ønskes mere glans, kan overfladen efterpoleres.

- > Olieringsproceduren gentages. Inden anden gang kan der manuelt påføres olie på evt. lister ved hjælp af en klud.
- > En pad kan genbruges på den anden side, men når den ikke er i brug, skal den opbevares udenfor (brandfarlig de første 24 timer). Alternativt skal den lægges i vand.
- > Ved første behandling bruges der 2 lag. På steder hvor der er brugt farve som første lag, bruges der kun et lag med farveløs hårdvoksolie. Det bedste resultat opnås ved påføring af lag nr. 2 dagen efter lag nr. 1.
- > Klude og lignende behandles som brandfarligt affald, lægges i vand eller brændes.
- > Hvis der ønskes en svag pigmentering, påføres det 1 første lag Osmo Hårdvoksolie Pigmenteret inden toplagene.

TØRRING

- > Området skal tørre. Tørretiden for Osmo Hårdvoksolie Original 3032 silkemat og 3062 mat er 8-12 timer, afhængigt af træet.
- > Tørretiden varierer, og ved ønske om kortere tørretid anbefales Osmo Hårdvoksolie Rapid 3232 silkemat/3262 mat, **tørre på ca. 4-6 timer**. I så fald kan der påføres to lag på samme dag.
- > Alle tørretider afhænger af normal temperatur og luftfugtighed, sørg for god udluftning. Maksimal hærdning opnås efter ca 14 dage.

MIDLER/UDSTYR

- > Osmo Vask og Plejemiddel, 8016
- > Osmo Opti-set hvid Micro mop
- > Osmo Hårdvoksolie, klar, til totalrenovering eller pletvis påføring, hvor overfladen er pudset ned for at fjerne pletter og skader, 3032/3062/3232/3262, evt. Osmo Hårdvoksolie 3040 hvid grunder.
- > Osmo bred Gulvbørste, 220 mm. Osmo Gulvbørste 400 mm kan bruges til påføring på store flader.



VASK OG PLEJEMIDDEL

Specialmiddel til korrekt renhold og pleje af alle lakerede, olierede og ubehandlede gulve

- > Effektivt rengøringsmiddel, som ikke skader træoverfladen
- > Rengør og opfrisker overfladen på samme tid
- > Blandes i vand, se blandingsforhold på forskellige vaskemetoder på beholderen
- > Uden opløsningsmidler, biologisk nedbrydelig

KORREKT BRUG AF OSMO VASK OG PLEJEMIDDEL

- > Til normal vask, 1-2 hætter middel pr. 5 liter vand.
- > Til vask af stærkt belastede områder blandes 1-2 hætter pr. liter vand.
- > Til vask af meget snavsede områder blandes forholdet 1 del 8016 med 2 dele vand. Osmo Hvid Micro mop benyttes, vask grundigt.
- > Ekstremt beskidt gulv, bland 1:1 Osmo 8016 og vand. Benyt

korthåret børste/kost, fej skidtet op, tør af med klud/papir. Vaskes efter med vand blandet med 1-2 hætter middel pr. 5 liter vand.

- > En sprayflaske med Osmo 8016 og vand blandet 1:1 bør altid være tilgængelig til nem pletfjernelse.
- > For nemmere og hurtigere rengøring kan mopperne dyppes i blandingen, centrifugeres let og benyttes derefter.
- > De skal være fugtige, men der må ikke ligge vand tilbage efter moppen.
- > Er gulvoverfladen helt tør efter maks. 1-2 minutter, benyttes den korrekte fugtighed.

TIPS

- > Pletter fjernes med en blanding af Osmo Vask og Plejemiddel 8016 blandet 1:1 med vand.
- > Spray middel på, fjern pletten med en skurepad/skumgummipad, tør af med en klud eller papir.
- > Tyggegummi, tape-rester og lignende fjernes med en spartel i kombination med Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks på spray, 3029.

Der må aldrig ligge vand tilbage på gulvet.

TØRRING

Det rengjorte område skal være helt tørt efter maks. 1-2 minutter. Gulvet kan blive beskadiget af for meget fugt.

MIDLER /UDSTYR

- > Osmo Vask og Plejemiddel 8016
- > Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks på spray 3029
- > Osmo Opti-set Hvid våd micro mop



Vores hårdvoksolier er enkle at påføre med en Osmo Gulvbørste!





RENS OG VEDLIGEHOLDELSVOKS



RENS OG VEDLIGEHOLDELSVOKS

Til enklere vedligeholdelse af lakerede og olierede overflader.

- > Egnede til alt træ på gulve i parket- og heltræ, skifer og naturkork
- > Effektiv pletfjerner til vanskelige gummipletter
- > Enkel at påføre med micro-mop, kan efterpoleres
- > 3087 Rens og Vedligeholdelsesvoks til hvidpigmenterede gulve

PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE/OPFRISKNING AF LAKEREDE OG OLIEREDE OVERFLADER

RENGØRING

Først skal gulvene rengøres grundigt iht. anbefalingerne for vask og renhold.

PÅFØRING AF OSMO RENS OG VEDLIGEHOLDELSVOKS, 3029

- > Først påføres kanterne, hjørnerne, under ovne osv. Brug Osmo Aktiv micro mop til påføring. Påføres meget tyndt. 1-2 teskeer pr. m².
- > Hvis man kun bruger Aktiv micro mop, afsluttes påføringen altid i bordenes længderetning, og det skal tørre.
- > Hvis der bruges maskine, bruges hvid/beige pad. Hvis man

- bruger for meget væske, kan der opstå sprøjt. Det bør undgås. Lad ikke maskinen stå længe på samme sted på gulvet, der kan opstå trykmærker!
- > Vedligeholdelse af slidte dele og gangarealer på olierede gulve, kan gøres nemt uden at tage hele overfladen. Der kommer ikke generende sammenføjninger og sprækker.
- > Hvis der ønskes mere glans, kan overfladen efterpoleres med Osmo Easy Pads.
- > Osmo Aktiv Micro mop kan vaskes efter brug.
- > En pad kan genbruges, men når den ikke bruges, skal den opbevares som brandfarlig de første 24 timer.
- > Mopper og pads skal fugtes med vand og lægges i en tæt metalbeholder for at undgå brandfare efter brug.
- > Pletvis opfriskning kan også foretages med Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks på spray, 3029. Påfør meget tyndt ved at holde boksen 30-50 cm over gulvet. Stryges ud i længderetningen af bordene med Osmo Aktiv Micro mop. Lad det tørre, så du ikke får irriterende sammenføjninger i overfladen.
- > Hvis der ønskes en opfriskning af hvidpigmenterede gulve, benyttes Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks, 3087 Hvid på samme måde som nævnt ovenfor.

TØRRING

Området skal tørre / hærde efter behandlingen. Tørretid for Osmo 3029 / 3087 er ca. 2-4 timer, afhængig af påføringsmetode, tørrer hurtigere ved mere polering.

MIDLER/ UDSTYR

- > Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks til rensning/rengøring og pleje, 3029/3087
- > Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks på spray, 3029
- > Osmo Easy Pads
- > Osmo Opti-set og Aktiv Micro mop



Osmo Scandinavia

Næringsparkveien 4, N-2060 Gardermoen
Telefon +47 63 97 60 62, Fax +47 63 97 47 03
www.osmoscandinavia.com
post@osmoscandinavia.com

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf
Postfach 110161, D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0)2581/922-100, Telefax +49 (0)2581/922-200
www.osmo.de, info@osmo.de